




# 三菱微波爐

## RA-C60 使用說明書

# The Cube



### 目

### 錄

安裝時所需注意事項.....	2
使用前準備.....	2
使用時務必注意之事項.....	3
使用步驟 / 操作要領.....	3
各種容器的使用說明.....	6
管理與保養.....	7
規格說明.....	7
家庭簡易食譜.....	8
簡易操作說明.....	19


## 安裝時所需注意事項

### ● 拆箱時，請檢查是否有：

- ①玻璃迴轉盤②迴轉環輪③食譜和使用說明書④接地線⑤保證書交換卡。

### 擺設的場所


- 請放在水平且堅固的檯子上。
- 請勿靠牆放置，以免堵塞排氣口和吸氣口。
- 放置時，請和牆壁保持5cm以上之距離。



- 請勿將物品放置在機體上，即使是暫時放置亦不可以。

### 接上電源

- 請使用電流容量15 A的專用插座，過多的分歧式配線是很危險的。




- 特別潮濕及水氣重的地方最好安裝地線。
- ※ 注意：絕對不可以將地線接到瓦斯管或水管上。

## 使用前準備

1. 將迴轉環輪放在爐內下方之中央。
2. 將玻璃盤正確地放置在迴轉環輪中央。
3. 起動微波爐時，玻璃盤將自動迴轉。

※ 注意：沒有放置迴轉環輪，絕對不可使用微波爐。



## 使用時務必注意之事項

1. 絕對不可拆開爐具的外箱，內部置有高压電線，十分危險。
2. 請勿將門內側的密封膠膜撕去。
3. 使用時爐門不可夾帶東西，易造成電波外洩。
4. 勿使用於調理以外，切忌用於烘烤衣物，以免引發火災。
5. 請勿放入金屬製品，會引發火花，易遭危險。
6. 請勿讓幼童攀附於爐門，以免造成開關故障。且會有向前傾倒的危險。
7. 吸排氣口，切忌放物阻塞，插入物品於吸氣口、排氣口、通氣口，易故障且會有觸電的危險。
8. 絕對禁止空燒，未置食品的加熱，或食品全部用鋁箔包裹而加熱，這些皆為空燒加溫，易致故障，且縮短磁控管的壽命。
9. 加熱的食品份量少時，請放置加水八分滿的杯子，一起加熱以避免異常高溫，形成故障。
10. 密封食品(瓶裝牛奶、酒等)請務必打開包裝或取下瓶蓋再加熱。
11. 帶殼果實(如核桃、銀杏)請剝掉外殼或於殼上切割縫隙再行加熱。
12. 請避免加熱帶殼的雞蛋，會有破裂的危險。
13. 鋁箔包食品，必須先移至其他的容器之後再行加熱。

### 萬一發生故障時


- 送往修理之前，請依本說明書後頁之“故障檢修表”一一檢視，情況依然未改時，請連絡原購買商店或服務站修理。

## 使用步驟 / 操作要領


CLEAR

### 清除字幕及消除設定

1. 插上電源時，顯示幕上的文字，全部會顯示。
2. 按下“CLEAR”鍵，顯示幕則顯示出“0”。
3. 如果電源被切斷，或拔掉插頭時，請依上述之動作再重複一次。
4. 時鐘的顯示不會被消除。
5. “CLEAR”可以清除“E”錯誤訊號和已設定之訊息。



CLEAR



CLOCK

### 時鐘設定

- 顯示幕上可以用時分來顯示現在的時間，當機器不再運轉的時候即可當時鐘使用。
1. 按“CLOCK 0”鍵，將時間設定鈕轉到所需鐘點(1到12)。
  2. 再按一次“CLOCK 0”鍵，將時間設定鈕轉到所需分鐘(00到59)。
  3. 再按一次“CLOCK 0”鍵，發出一長聲響，再看顯示幕上之時刻，並確認之，而此時時間也開始計數。

CLOCK 0



CLOCK 0



CLOCK 0

POWER

TIME

## 微波出力 / 烹調時間 (本機器可設定五段加熱火力及0~99:00烹調時間)

## ● 操作方法及程序：

1. 按“TIME”鍵，顯示幕將顯示旋鈕位置的時間（0到99:00）。
2. 旋轉時間設定鈕設定烹調所需的時間。（超過90分鐘時請參閱“分段烹調”部份。

設定時間範圍(分)	增加單位	顯 示 幕
0 ~ 5:00	10秒	0, 10, 20, 30.....
5:00 ~ 10:00	30秒	5:00, 5:30, 6:00.....
10:00 ~ 30:00	1 分	10:00, 11:00, 12:00.....
30:00 ~ 90:00	5 分	30:00, 35:00, 40:00.....

3. 若是不使用全功率時，則按“POWER”，每按一次，功率自動遞減。

P10◀	P30◀	P50◀	P70◀	P100◀
10%	30%	50%	70%	100%
保溫	低	中	中高	高

4. 按“START/STOP”鍵，烹調開始，任何時間都可按“START/STOP”，時間暫停，打開門觀看烹調情形，門關上，按“START/STOP”則繼續完成加熱。食物的外層，若有皮或薄膜包裹，須先將其戳破或切割，讓空氣能洩出，如此能預防加熱時發生破裂，造成爐體內部的髒污，這些食物包括馬鈴薯、南瓜、蛋黃及海產食物等。使用保鮮膜或袋子，也須有透氣孔，來防止同樣的問題發生。

1

2

3min.

## 簡易觸控按鍵 (1分、2分、3分)

- 提供快速簡便的時間設定，每按一次自動累計時間，最長可設定99分鐘。

1. 按一次“1分”鍵，則自動設定以 P100 的出力烹調1分鐘。
2. 若不需要全功率輸出時，則按“POWER”，選擇功率。（P100, P70, P50, P30, P10依次遞減）
3. 按“START/STOP”動作開始。

TIMER  
HOLD

## 時間 / 鎖定機能 (即維持食物原有的熱度燜一段時間)

- 當烹調時間終了時，將發出8聲嗶聲，告訴您烹調已經完成。有些食物則需要“燜”，此時，“TIMER/HOLD”就是針對此項作時間上的安排，但是通常不單獨使用，而連用於分段加熱中。

1. 按“TIMER/HOLD”鍵，再利用時間旋鈕轉至所需之時間(0到99:00)
2. 按“START/STOP”鍵。
3. 當時間降為0時，動作停止，發出8聲嗶聲。

AUTO  
COOK

## 自動重量烹調 (A1到A4)(請參照簡易食譜中的作法)

- 提供四種肉類自動設定烹調的時間，此種設定適合在0.1公斤到4.0公斤範圍內的肉類，若在此範圍之外，則可使用“TIME”鍵，設定適當之烹調時間。

範 例		
肉 類	重 量	烹調時間
A1 烹調牛肉	1.5kg	26:15
A2 烹調羊肉	1.5kg	39:00
A3 烹調雞肉	1.5kg	30:00
A4 烹調豬肉	1.5kg	45:00

- 操作方法及程序：(必須已知肉之重量)

1. 按“AUTO COOK”鍵，顯示幕將出現A1到A4，此時先選擇肉之種類。  
A1 烹調牛肉  
A2 烹調羊肉  
A3 烹調雞肉  
A4 烹調豬肉
2. 利用旋鈕將肉類之重量輸入。(0.1至4.0公斤)
3. 按“START/STOP”鍵，將會自動按重量比例設定烹調時間，此時顯示幕將出現重量符號，功率開始時會用P100(100%)隨著時間會逐漸降低功率。

- 提供兩種自動重量除霜，來解決冷凍食品在烹調前的處理，此項設定適用於0.1公斤到4.0公斤的冷凍食品，在此範圍之外，則可用“TIMER”鍵，來設定適當的時間和以P30(30%)的功率解凍。

#### ● 操作方法及程序：

1. 按“DEFROST”，每按一次，顯示幕便出現“DEF1”或“DEF2”。

DEF1 整個或大片的肉

DEF2 一客或小片的肉

比例符號會顯示。

2. 輸入重量。

3. 按“START/STOP”鍵，顯示幕上將以“分”顯示時間。

4. 當動作結束時，發出嗶聲，解凍完成，若發覺尚未完成，則利用“TIME”和P30(30%)的功率加強。

- 所有的烹調程序，都可依您的流程來設定開始時刻。最長可預約12小時。

- 某些食物(特別是肉類，魚類等)，不能長時間放在微波爐中而不加熱，尤其是在氣溫較高的天氣時，因為這些食物容易腐敗及殘留氣味。

- 在使用預約烹調前，須先檢查時鐘的時間設定是否正確。

操作程序(將食物放入容器中置於微波爐中的玻璃盤上，再依下列程序操作)

1. 設定烹調食物的時間及火力。

2. 按“AUTO START”鍵，紅色時鐘符號，將出現在顯示幕上。

3. 設定預約烹調的開始時刻，由時間旋鈕設定小時(1到12)，再按一次“AUTO START”，再以旋鈕設定分鐘(0到59)，再按一次“AUTO START”發出一長嗶聲。

4. 再按“START/STOP”，顯示幕將出現時鐘符號和現在時刻。

- 假如預約時間到了，而門未關好，顯示幕將出現“E”符號代表錯誤，請按“CLEAR”鍵，重新設定。

- 若需查核開始烹調時刻及烹調時間，只需再按一次“AUTO START”，則將在顯示幕上各出現三秒鐘。

- 烹調時，若是不想一次將食物完全煮熟，或想慢慢烹調使食物更入味，就可以使用分段烹調。例如：需要解凍的食物之烹調，或是需要燜熟或燉爛的食物，即可自行設定分段烹調程式。



#### ● 操作方法：

(以解凍→加熱→燜為例)









1. 按“DEFROST”鍵。
2. 利用旋鈕設定重量。
3. 按“TIME”鍵，顯示幕將出現“2-STAGE”。
4. 設定烹調時間。
5. 選擇功率大小。
6. 按“TIMER/HOLD”鍵，顯示幕將出現“3-STAGE”。
7. 設定時間。
8. 按“START/STOP”開始烹調。

- 以下提供11種分段烹調時可用的操作鍵(須先選擇所要使用的功能按鍵，(如 **AUTO COOK** **DEFROST** **AUTO START**)，再利用以下操作鍵。

	1-Stage		2-Stage		3-Stage
1.	Time	—	Hold		
2.	Time	—	Time		
3.	Time	—	Time	—	Hold
4.	Time	—	Time	—	Time
5.	Time	—	Hold	—	Time
6.	Defrost	—	Hold		
7.	Defrost	—	Time		
8.	Defrost	—	Time	—	Hold
9.	Defrost	—	Time	—	Time
10.	Defrost	—	Hold	—	Time
11.	Auto Cook	—	Hold		

# 各種容器的使用說明

○可以使用的容器    △某些情況下可使用的容器    ×不可以使用的容器

容器的種類			可否使用	說 明
玻璃容器	耐熱容器 (pyrex、pyroceram製品)		○	最適合用於強微波加熱。 (急熱、急冷易使容器破裂)
	不耐熱容器 (玻璃杯、牛奶杯)		△	不能用於長時間加熱。可溫酒及熱牛奶)但雕花玻璃、強化玻璃及水晶玻璃則請勿使用。
陶瓷器	耐熱容器 (燜烤用皿)		○	最適合強微波加熱。
	普通容器 (日常使用的飯碗、茶碗)		△	有金線、銀線或表面塗有釉彩的容器用於微波加熱會產生火花，故不適用。同時容器內面有彩色者亦請勿使用。
塑膠容器	耐熱容器 (合成塑膠之容器)		○	標示耐熱溫度120℃以上者可以使用。
	不耐熱容器		×	耐熱溫度100℃以下者不可使用。聚乙烯、苯乙烯易變形，石破酸、合成樹脂易燒焦，均不適用。
金屬容器	有蓋之金屬容器		×	會產生火花，故不適用。
	無蓋之金屬容器		×	
其他	鋁箔		△	使用微波加熱時，請勿用鋁箔把食品完全密封。
	保潔膜		○	使用微波加熱時，若用在多湯汁及肉類的食品上時，容易因高溫而溶化，請注意使用。
	金屬串針及金屬網		×	會產生火花，故不適用。
	紙製品(如紙毛巾、紙餐巾)		△	不適於長時間加熱。
	木、竹製品(如：蒸籠、竹簍)		△	長時間使用會使木頭及竹子燒焦，請注意使用。同時亦不適用於金屬絲類物品。
	漆器(如：漆盤、漆碗)		×	塗漆部份會脫落且產生裂痕。

## 管理與保養

### 每日的清潔與保養

1. 以濕抹布或軟海綿沾中性之清潔劑擦拭爐體。
2. 清洗玻璃轉盤時以溫水和清潔劑洗淨，擦乾後再放入爐體內。
3. 不可以用水直接沖洗爐體。
4. 禁止使用溶劑或研磨劑刷洗爐體烤漆部分。

### 故障修理

假如您的微波爐不能使用或需要服務時，請通知本公司的服務單位前往修理。(請不要自己動手)

● 送修前請先自行檢視下列事項：

問 題	原 因	解 決 方 法
顯示幕不亮，機台沒有動作	電源沒接通	將電源線接通
	電源線損壞	將機台送修
顯示幕全亮	顯示幕沒有被清除	按“CLEAR”鍵
顯示幕不清晰	電壓不足	檢查電源電壓
控制面無動作	按鍵動作太快或錯誤的操作	按照正確操作要領操作
顯示幕出現“E”符號	“AUTO START”使用前沒有設定時間，或預約烹調時間到了而門未關妥	按“CLEAR”清除“E”，並設定正確指令
按“START/STOP”時機台沒有動作	門沒關好	請將門關好

## 規格說明

電 源		AC 110V, 60HZ
消 耗 功 率		1180W, 10.8A
微 波	輸 出 功 率	650W
	頻 率	2450MHZ
尺 寸	總 尺 寸	400(高)×400(寬)×430(深)mm
	爐 內 尺 寸	207(高)×398(寬)×350(深)mm

謝謝您惠顧三菱微波爐，爲了讓您能得心應手地烹調美味佳餚，特提供以下44道家庭簡易食譜。其中第一至十八道菜係應用本微波爐特有之“自動烹調 (AUTO/COOK)”功能，針對牛、羊、雞、豬四種肉類所精心設計的食譜，另二十六道菜則爲一般家常料理。請參考本食譜，嘗試着做出您喜愛的菜餚。

# 1

## 五香牛肉片

### 材 料

牛腱肉 1 kg、八角 3 個、薑、葱各適量。

### 調味料

醬油 4 大匙、糖 2 大匙、酒 2 大匙、麻油 1 大匙、水 1 杯。

### 做 法

- ①將牛腱肉洗淨，加入調味及 1 杯水，用 AUTO/COOK A1 鍵，設定重量 1 kg，用 17 分 30 秒來烹煮，待汁收乾，取出待涼，切成薄片。

# 2

## 紅燒牛肉

### 材 料

牛肉(切塊) 1 kg、薑、葱各適量、紅辣椒 2 支、八角 3 粒、紅蘿蔔 1 條、馬鈴薯 1 個、蕃茄 2 個。

### 調味料

糖 2 大匙、醬油 3 大匙、酒 2 大匙、沙拉油 2 大匙、味精少許、水 1 杯。

### 做 法

- ①將牛肉洗淨紅蘿蔔、馬鈴薯、蕃茄切滾刀塊備用。
- ②取一大鍋放入①料加上調味及水 1 杯。
- ③用 AUTO/COOK A1 鍵，設定重量 1 kg，用 17 分 30 秒來燉煮。
- ④再用 TIME 30 分，POWER P50 來慢燉，待湯汁收乾即可。

# 3

## 紅燒牛尾

### 材 料

牛尾 1 斤、蕃茄 2 個、薑、葱適量、八角 3 個。

### 調味料

醬油 3 大匙、糖 1 大匙、酒 2 大匙、味精少許、沙拉油 3 大匙、水 1 1/2 杯。

### 做 法

- ①牛尾熱水燙洗乾淨，蕃茄切塊，葱、薑、八角備用。
- ②取一大鍋將①料放入，再加上調味料及水。
- ③用 AUTO/COOK A1 鍵，設定重量 1 kg，用 17 分 30 秒來燉，再用 TIME 60 分 POWER P100 來烹煮即可。

# 4

## 牛尾濃湯

### 材 料

牛尾 1 斤、蕃茄 2 個、洋蔥半個、芹菜 2 支。

### 調味料

酒 2 大匙、鹽、味精各適量、胡椒少許、牛油 3 大匙、熱水 2 杯。

### 做 法

- ①蕃茄切小塊，洋蔥切碎，牛尾洗淨備用。
- ②取一大鍋將①料及調味、和熱水。
- ③用 AUTO/COOK A1 鍵，設定重量 1 kg，來烹煮後用 TIME 60 分，POWER P50 來慢燉，湯汁鮮美可口。



# 5

## 燒酒羊肉湯

### 材 料

羊肉 1 kg、薑 4 片、燒酒材料 1 包：當歸、枸杞、川芎、黑棗、桂皮。

### 調味料

酒 ½ 杯、味精少許、熱水 2 杯。

### 做 法

①羊肉熱水燙洗乾淨，注入熱水，加入燒酒材料一包及調味用 AUTO/COOK A2 鍵設定重量 1 kg，用 26 分 P100，後再用 TIME 60 分 POWER P50 來慢燉，即可。

# 6

## 紅燜羊肉

### 材 料

羊肉 1 斤、紅蘿蔔 1 條、大白菜 1 斤、蔥、薑少許、八角 3 粒。

### 調味料

醬油 3 大匙、糖 1 匙、酒 1 大匙、鹽、味精各少許、沙拉油 2 大匙、熱水 1 ½ 杯。

### 做 法

- ①羊肉切塊、紅蘿蔔、大白菜切塊備用。
- ②將①料入鍋，加入調味及熱水。
- ③用 AUTO/COOK 鍵 A2，設定重量 1 kg，用 26 分 P100 來烹煮，後用 TIME 60 分 POWER P100 來燜煮即成。

# 7

## 當歸羊肉湯

### 材 料

羊肉 1 斤、當歸 20 g、紅棗 6 粒、蔥、薑、辣椒各適量。

### 調味料

酒 2 大匙、鹽少許、熱水 2 杯。

### 做 法

- ①羊肉切塊加入蔥、薑、辣椒、當歸等材料，注入熱水及調味。
- ②用 AUTO/COOK A2 鍵，設定重量 1 kg，用 26 分 P100，再用 TIME 60 分，POWER P100 燉煮即成。

# 8

## 蔴油雞

### 材 料

雞 1.8 斤、蔥、薑各適量。

### 調味料

酒 ½ 杯、蔴油 ½ 杯、熱水 2 ½ 杯。

### 做 法

- ①將雞洗淨剝塊，加入蔥、薑、酒、蔴油、熱水備用。
- ②用 AUTO/COOK A3 鍵，設定重量 1.8 kg 用 36 分 P100，再用 TIME 10 分，POWER P100 燉煮即成。

# 9

## 紅燒雞

### 材 料

雞半隻1.5斤、葱、薑各適量、八角2個。

### 調味料

醬油4大匙、酒1大匙、糖2大匙、熱水1杯。

### 做 法

- ①將雞處理乾淨，剝塊，取一大鍋放入雞塊及調味和熱水。
- ②用AUTO/COOK A3鍵，設定重量1.5kg，用30分P100，再用TIME 10分 POWER P100燉煮即可。

# 10

## 醉 雞

### 材 料

土雞半隻1.5kg、葱、薑各適量。

### 調味料

鹽1大匙、紹興酒1杯、雞原汁(湯)1杯。

### 做 法

- ①將雞洗淨，擦乾水份，抹上鹽用手揉搓均勻，置半小時以醃入味。
- ②用AUTO/COOK A3鍵，設定重量用30分P100即可。
- ③將雞原汁倒出過濾一次(勿使雜質進入)冷雞汁與紹興酒1杯混合，蓋上蓋子放入冰箱中燻浸一天，中途反動一下，使均勻浸到酒湯。
- ④食用時，取出切塊，排盤澆上一湯匙泡汁，加上少許香菜即可供食。

# 11

## 清燉雞湯

### 材 料

土雞半隻1kg、葱、薑各適量。

### 調味料

酒1大匙、鹽、味精各適量、熱水2½杯。

### 做 法

- ①將雞洗淨入鍋加入熱水及調味。
- ②用AUTO/COOK A3鍵，設定重量用20分P100來燉煮即可。

# 12

## 葱油雞

### 材 料

雞半隻1kg、葱、薑、辣椒切絲適量。

### 調味料

鹽1小匙、酒½大匙、沙拉油4大匙。

### 做 法

- ①將雞洗淨，拭乾水份，抹上鹽酒，置盤中，用AUTO/COOK A3鍵設定重量1kg，20分POWER P100即可。(可依各人喜好，肉質嫩度可增減時間)。
- ②把①之雞取出剝塊入盤，剩下雞汁留著。
- ③取一小碗，沙拉油4大匙用TIME4分鐘POWER P100來熱油使油沸滾，將切好的葱、薑、紅辣椒絲撒在雞肉上，再將熱油淋上即可。

# 13

## 紅燒獅子頭

### 材料

豬絞肉400g、大白菜360g、荸薺4粒、紅蘿蔔丁2大匙、蔥、薑末各1大匙。

### 調味料

鹽、味精各適量、醬油2大匙、沙拉油2大匙、酒 $\frac{1}{2}$ 大匙、太白粉1大匙、熱水 $\frac{1}{2}$ 杯。

### 做法

- ①將大白菜切塊狀，放入大鍋中，加入鹽、油、調味，用TIME4分鐘 POWER P100先煮軟白菜。
- ②絞肉加入荸薺、紅蘿蔔丁、薑、蔥末、及調味拌勻，做成圓型肉丸狀放入①料之鍋中。
- ③用 AUTO/COOK A4鍵，設定重量0.7kg用21分鐘 P100即可。

# 14

## 豆鼓排骨

### 材料

小排骨300g、豆鼓1大匙、蔥、薑、辣椒各適量。

### 調味料

醬油2大匙、糖1大匙、酒1大匙、水3大匙、太白粉1大匙。

### 做法

- ①排骨洗淨，拭乾水份，沾裹太白粉備用。
- ②將①料加入調味放入盤中用 AUTO/COOK A4鍵，設定重量0.5kg用15分 P100，再用 TIME 10分鐘 POWER P50來烹調即可。

# 15

## 紅燒蹄膀

### 材料

蹄膀1.5kg、蔥、薑各適量、八角3個。

### 調味料

沙拉油2大匙、醬油4大匙、糖2大匙、酒2大匙、熱水1杯。

### 做法

- ①豬蹄膀洗淨，取一鍋放入，再加入調味料。
- ②用 AUTO/COOK A4鍵，設定重量1.5kg，用45分 P100再用 TIME 20分 P50的電力來燒煮即成。

# 16

## 瓜仔肉

### 材料

豬絞肉300g、醬瓜75g、蔥、薑末各1大匙。

### 調味料

鹽、糖各 $\frac{1}{2}$ 小匙、酒 $\frac{1}{2}$ 大匙、醬油1 $\frac{1}{2}$ 大匙、沙拉油1大匙、太白粉 $\frac{1}{2}$ 大匙、熱水1大匙。

### 做法

- ①醬瓜剝碎，拌入絞肉及調味，放入碗中，用 AUTO/COOK A4鍵，設定重量0.5kg用15分鐘 P100即可。

# 17

## 梅干扣肉

### 材 料

梅干菜60g、五花肉360g、葱段、薑片各少許。

### 調味料

醬油2大匙、糖2大匙、酒1大匙、味精 $\frac{1}{2}$ 小匙、沙拉油2大匙。

### 做 法

- ①五花肉用調味料醃20分。
- ②梅干菜洗淨切小段與肉片入盤。
- ③用 AUTO/COOK A4 鍵，設定重量0.6kg，用18分P100來烹煮，到12分時以P50的電力來完成可口的梅干扣肉。

# 18

## 粉蒸排骨

### 材 料

小排骨1.3kg、芋頭188g、葱、薑各適量、蒸肉粉2包。

### 調味料

辣豆瓣醬2大匙、油2大匙、糖1大匙、醬油2大匙、酒1大匙、熱水 $\frac{1}{2}$ 杯。

### 做 法

- ①選用略帶肥肉的小排骨洗淨拭乾，置深碗中，用調味料醃30分鐘，再裹上蒸肉粉，醃汁留用。
- ②芋頭去皮，切滾刀塊，取一大碗，放入芋頭，將小排骨排列碗中，最後將醃汁和清水調勻淋上加蓋。
- ③用 AUTO/COOK A4 鍵，設定重量1.8kg用54分P100至36分時以P50的電力來烹煮完成。

# 19

## 九層塔茄子

### 材 料

茄子2條、大蒜3粒、紅辣椒1支、葱2支、五花肉末2兩、九層塔1兩。

### 調味料

鹽 $\frac{1}{2}$ 小匙、醬油1大匙、黑醋1小匙、味精、麻油各少許、沙拉油3大匙。

### 做 法

- ①大蒜切末、紅辣椒切粒、葱切段、五花肉末、九層塔取嫩葉。
- ②茄子切滾刀塊，泡水後瀝乾待用。
- ③沙拉油2大匙入盤用簡易觸控鍵1分鐘，來爆熱，茄子入盤用簡易觸控鍵2分。
- ④將1大匙油、五花肉末及蒜末葱、辣椒用簡易觸控鍵2分爆香，再加入③料及調味及九層塔簡易觸控鍵3分即可上桌。

# 20

## 蘆筍豆包

### 材 料

青蘆筍6兩、油炸豆包2片、大蒜2粒。

### 調味料

鹽 $\frac{1}{2}$ 小匙、麻油1小匙、味精少許、沙拉油3大匙、熱水2大匙。

### 做 法

- ①青蘆筍切段、油炸豆包切塊、大蒜拍碎待用。
- ②油3大匙用簡易觸控鍵3分將豆包放入再炸一次，撈出瀝乾。
- ③油1大匙，加上蘆筍、蒜、豆包、調味及熱水2大匙，用簡易觸控鍵3分即可。

## 21

### 鳳梨包心菜

#### 材 料

新鮮鳳梨½個、包心菜6兩、芹菜2支、胡蘿蔔半支。

#### 調味料

鹽½小匙、黑胡椒½小匙、白糖2大匙、白醋1大匙。

#### 做 法

- ①包心菜切塊、胡蘿蔔切薄片、鳳梨切片、芹菜切段待用。
- ②取一容器入包心菜用TIME 6分POWER P100再加上胡蘿蔔片、鳳梨、芹菜及調味用TIME 2分，POWER P100即可。

## 22

### 芥末洋芹

#### 材 料

洋芹菜8兩。

#### 調味料

黃色芥末粉1大匙、酒½大匙、沙拉醬1大匙、白醋、糖各½大匙、鹽½小匙、麻油少許。

#### 做 法

- ①芥末粉加酒與溫水½大匙調勻，倒扣十分鐘後加沙拉醬、白醋、糖、鹽、麻油等拌勻做成調味料。
- ②洋芹菜去筋，切長段加少許鹽，用簡易觸控鍵3分，取出沖涼水，放入冰箱冰透，食用前加入調味料拌勻即可。

## 23

### 干貝菜心

#### 材 料

干貝2粒、芥菜心8兩、高湯½杯。

#### 調味料

鹽1小匙、酒1小匙、太白粉1小匙、水1大匙。

#### 做 法

- ①干貝先用熱水泡軟，盛入碗中加入少許水，覆膠膜以簡易觸控鍵2分取出，以手撕成細絲。
- ②芥菜心剝開成片，入盤中加上少許鹽拌勻，覆膠膜以TIME 4分POWER P100來烹煮。
- ③將干貝絲灑在芥菜上，淋上高湯及調味與太白粉勾芡以TIME 2分POWER P100即可。

## 24

### 三色包心菜捲

#### 材 料

包心菜4兩、雞翅膀2支、紅蘿蔔½支、小黃瓜1條。

#### 調味料

醋1大匙、砂糖1大匙、麻油1小匙、鹽½小匙、醬油1大匙。

#### 做 法

- ②包心菜用膠膜包好用TIME 4分POWER P100紅蘿蔔TIME 2分POWER P100。
- ②雞翅抹上少許鹽入TIME 4分POWER P100，取出切成細絲。
- ③將紅蘿蔔、小黃瓜、雞翅細絲攤於包心菜葉中央，再慢慢捲緊，稍置片刻切段，即可沾食。

# 25

## 馬鈴薯包心菜捲

### 材 料

包心菜葉大5片、馬鈴薯1個、豬絞肉2兩、洋葱半個、青碗豆少許。

### 調味料

蕃茄醬1大匙、奶油適量、胡椒粉少許。

### 做 法

- ①包心菜葉用膠膜包好以TIME 3分POWER P100馬鈴薯去皮切丁，置於容器中用TIME 4分POWER P100取出瀝乾水份壓成泥狀。
- ②將洋葱、絞肉、奶油置容器中，用TIME 3分POWER P100，再與馬鈴薯泥、青碗豆、調味料拌勻用TIME 2分POWER P100。
- ③包心菜拭乾水份將②料放中央部位捲好即成。

# 26

## 銀芽雞絲

### 材 料

綠豆芽4兩、雞胸4兩、油2大匙、麻油±小匙。

### 調味料

A.鹽1小匙、酒±小匙、胡椒±小匙、太白粉1小匙。

### 做 法

- ①雞胸肉切絲拌入A綜合料醃一下，用2大匙油拌勻，覆膠膜，用TIME 4分POWER P100。
- ②綠豆芽摘去頭、尾、洗淨瀝乾水份，拌入①料再加上鹽、麻油，以簡易觸控鍵2分即可。
- 綠豆芽摘去頭尾，整道料理方有「銀芽」之感覺。

# 27

## 辣豆瓣魚

### 材 料

鯉魚1條、葱、薑、蒜末各1大匙。

### 調味料

醬油2大匙、沙拉油3大匙、酒1大匙、鹽±小匙、辣豆瓣2大匙。

### 做 法

- ①鯉魚洗淨魚身劃幾刀抹上鹽、酒入盤。
- ②油、辣豆瓣、蒜、薑末置於小碗內用簡易觸控鍵2分爆香，出爐淋於魚身後加上醬油、葱末、酒用TIME 7分POWER P100即可。

# 28

## 銀魚苦瓜

### 材 料

銀魚4兩、苦瓜1條、蒜2粒、葱1支。

### 調味料

味糖少許、沙拉油2大匙。

### 做 法

- ①銀魚洗淨，苦瓜切塊、大蒜、葱切末備用。
- ②銀魚、油、蒜、葱爆香用簡易觸控鍵2分，再加入苦瓜及調味用TIME 5分POWER P100即可。

## 29

### 香爆魷魚

#### 材 料

水發魷魚 1 條、葱、薑絲各少許、香菜半兩。

#### 調味料

薑汁 ½ 小匙、鹽 ½ 小匙、酒 ½ 大匙、糖 ½ 小匙、醋 ½ 小匙、味精、麻油各少許、沙拉油 2 大匙。

#### 做 法

- ①魷魚取中段部份，由內面斜切交叉花紋，再切一寸塊狀。
- ②沙拉油 2 大匙，入葱薑絲爆香以簡易觸控鍵 1 分入魷魚再淋上酒及調味料，覆蓋膜用 TIME 4 分 POWER P100 即完成。

## 30

### 紅燒黃魚

#### 材 料

黃魚 1 條、香菇 2 朵、筍子半支、葱 1 支、大蒜 3 粒。

#### 調味料

醬油 3 大匙、糖 1 大匙、酒 ½ 大匙、麻油少許。

#### 做 法

- ①魚洗淨，入盤待用。
- ②油與葱段、香菇片爆香簡易觸控鍵 2 分，再入①料，再入筍子、蒜、調味料用 TIME 6 分 POWER P100 即可。

## 31

### 乾燒明蝦

#### 材 料

明蝦 12 隻、蒜、薑、葱末各 1 大匙。

#### 調味料

辣豆瓣醬 1 大匙、蕃茄醬 2 大匙、糖 ½ 小匙、酒 ½ 小匙、鹽 ½ 小匙、味精 ½ 小匙、太白粉 ½ 小匙、水 1 大匙、麻油少許、沙拉油 2 大匙。

#### 做 法

- ①明蝦洗淨，去砂腸，入盤備用。
- ②沙拉油、蒜、薑末及辣豆瓣醬爆香，用簡易觸控鍵 2 分後入①料中，淋上酒及調味料、太白粉勾芡用 TIME 5 分 POWER P100，撒上蔥花、麻油即可。
- 明蝦砂腸即在蝦背殼內一條淡黑之腸，可用牙籤將其挑出。

## 32

### 沙茶花枝

#### 材 料

花枝 1 隻、海參 1 條、韭菜 4 支。

#### 調味料

沙拉油 2 大匙、咖喱粉、芝麻醬、沙茶醬各 ½ 大匙、酒 1 大匙、鹽、味精少許、醬油 ½ 小匙、糖 ½ 小匙。

#### 做 法

- ①花枝去皮，由內面切細密直條刀紋，再橫切長條，海參處理乾淨待用。
- ②韭菜切段入盤，用 2 大匙沙拉油用簡易觸控鍵 3 分炒香（盤內墊底）。
- ③花枝與海參加入調味用 TIME 7 分 POWER P100 倒入②之盤內韭菜上即完成。

# 33

## 酒蒸生鮭

### 材 料

生鮭魚4片、檸檬片2片。

### 調味料

鹽 $\frac{1}{2}$ 小匙、酒2大匙、醬油 $\frac{1}{2}$ 小匙。

### 做 法

①生鮭抹鹽、酒、醬油，放入容器中，以TIME 5分POWER P100即可。

註：(上桌淋上檸檬汁，味更佳)。

# 34

## 冬瓜燒排骨

### 材 料

冬瓜4兩、小排骨4兩、蝦米1茶匙、蒜2粒。

### 調味料

醬油2大匙、糖1小匙、酒 $\frac{1}{2}$ 大匙、味精少許、沙拉油2大匙。

### 做 法

- ①冬瓜去皮切塊、排骨切小塊入醬油醃片刻，待用。
- ②取一小碗，蝦米和蒜末油2大匙用簡易觸控鍵2分來爆香，後再加入冬瓜及排骨用TIME 7分POWER P100，即可。

# 35

## 京醬肉絲

### 材 料

里肌肉8兩、蔥5支、太白粉1大匙、醬油1小匙。

### 調味料

甜麵醬2大匙、醬油1大匙、酒1小匙、糖1大匙、麻油 $\frac{1}{2}$ 大匙、味精 $\frac{1}{2}$ 小匙、沙拉油3大匙。

### 做 法

- ①里肌肉切絲，加入太白粉、1大匙油、醬油拌勻。
- ②蔥切長細絲，墊於盤底。
- ③調味料置一小碗內拌勻以簡易觸控鍵1分來爆香，再加入①料之肉絲拌合，覆上膠膜用TIME 5分POWER P100取出放在蔥絲上即可。

# 36

## 五味豬肝

### 材 料

豬肝8兩、蒜、蔥、紅辣椒、薑末各 $\frac{1}{2}$ 大匙。

### 調味料

糖 $\frac{1}{2}$ 大匙、黑醋 $\frac{1}{2}$ 大匙、麻油 $\frac{1}{2}$ 小匙、醬油 $\frac{1}{2}$ 大匙、沙拉油1大匙(五味調味料)、鹽 $\frac{1}{2}$ 小匙、酒 $\frac{1}{2}$ 小匙、胡椒粉少許。

### 做 法

- ①豬肝抹鹽、酒、胡椒粉醃20分，用TIME 6分POWER P100，來烹煮。
- ②蒜、蔥、薑、紅辣椒末及五味調味料澆上①料上，用簡易觸控鍵1分即可。



# 37

## 咖哩牛肉塊

### 材 料

牛肉半斤、馬鈴薯1個、紅蘿蔔1條、洋葱1個、奶油3大匙。

### 調味料

咖哩粉1包、鹽 $\frac{1}{2}$ 小匙、醬油2大匙、酒1大匙、味精 $\frac{1}{2}$ 小匙。

### 做 法

- ①牛肉切塊，加入鹽、奶油、醬油、酒、味精用 TIME 5分 POWER P100略炒。
- ②將奶油、馬鈴薯、紅蘿蔔、洋葱切滾刀塊入容器中 TIME 5分 POWER P100略炒。
- ③將①料及②料放入一大容器中，加入咖哩粉、熱水，予以溶化加熱設定用 TIME 20分 POWER P100即可。

# 38

## 麻婆豆腐

### 材 料

豆腐2塊、絞肉2兩、葱、薑、蒜末各1大匙。

### 調味料

醬油1大匙、糖1小匙、鹽 $\frac{1}{2}$ 小匙、味精 $\frac{1}{2}$ 小匙、辣豆瓣醬1大匙、太白粉1小匙、水1大匙、沙拉油2大匙。

### 做 法

- ①把豆腐切成四方塊備用。
- ②取一容器加入2大匙油，將葱、薑、蒜末及絞肉拌勻用簡易觸控鍵2分爆香，再加入辣豆瓣醬、調味及豆腐，蓋上膠膜以 TIME 4分 POWER P100再用太白粉勾芡用簡易觸控鍵1分即可。

# 39

## 海鮮粥

### 材 料

白飯2碗、蝦6隻、蛤蜊12個、花枝 $\frac{1}{2}$ 條、魚肉1片、芹菜末1大匙、蒜苗 $\frac{1}{2}$ 根、熱高湯3杯、薑5片。

### 調味料

麻油 $\frac{1}{2}$ 小匙、酒1大匙、鹽1小匙、味精 $\frac{1}{2}$ 小匙。

### 做 法

- ①蝦處理好，蛤蜊以鹽水浸泡吐沙，花枝切斜十字刀紋，魚肉切薄片，蒜苗切斜段。
- ②白飯加入高湯，置大碗內，覆蓋膜，用 TIME 10分 POWER P100，續加入蝦、蛤蜊、花枝、魚肉及調味，再用 TIME 5分 POWER P100，取出灑上蒜苗及芹菜末即可。

# 40

## 翡翠肉絲湯

### 材 料

瘦豬肉4兩、金菇2兩、嫩薑絲2大匙、九層塔1兩、開水3杯。

### 調味料

鹽、味精各 $\frac{1}{2}$ 小匙、太白粉 $\frac{1}{2}$ 大匙。

### 做 法

- ①瘦肉切絲，用鹽醃一下，拌上乾太白粉備用。
- ②取一湯鍋，放入金菇、薑絲加入開水，用 TIME 10分 POWER P100來煮開，再將肉絲撒入湯內加上調味及九層塔，用 TIME 2分 POWER P100燙熟即可。

# 41

## 魷魚蓮藕湯

### 材 料

蓮藕1段、小排骨4兩、乾魷魚半條、香菇2朵、開水2½杯。

### 調味料

鹽、味精、酒各適量。

### 做 法

- ①蓮藕切薄片，小排骨洗淨，乾魷魚剪粗條，香菇泡軟切片。
- ②取一大鍋，用2大匙油，魷魚及香菇爆香用TIME 2分 POWER P100取出淋上酒放入調味料及排骨、蓮藕加入開水2½杯，用TIME 20分 POWER P100即可。

# 42

## 金菇腦髓湯

### 材 料

金菇3兩、豬腦2個、嫩薑絲1大匙、葱2支、清湯3杯。

### 調味料

酒½小匙、鹽、味精、麻油各½小匙。

### 做 法

- ①金菇洗淨切段，豬腦撕去外膜，用TIME 6分 POWER P100整個煮熟切塊。
- ②取一湯鍋，注入清湯再滑入豬腦、金菇、薑絲、葱段，加上調味，用TIME 15分 POWER P100即可。

# 43

## 瓜仔雞湯

### 材 料

雞半隻、鹹瓜條（金蘭香瓜）½杯、葱2支、薑1塊。

### 調味料

鹽、味精適量酒1大匙。

### 做 法

- ①將雞剝塊放入薑、葱及鹹瓜條用TIME 10分 POWER P100後加入酒及調味開水2½杯，用TIME 15分 POWER P100即可。

# 44

## 芋泥











### 材 料

大芋頭1斤、豆沙4兩、李子蜜餞10個、糖3大匙、豬油4大匙。

### 做 法

- ①芋頭削皮切片，洗淨以膠膜包起，用TIME 15分 POWER P100至筷子插得透，即可取出，趁熱壓成芋泥，加入糖3大匙、豬油3大匙拌勻。
  - ②蜜餞去子切碎，取一中碗內側抹上一層豬油，後將蜜餞排上圖形，填入一半的芋泥，將豆沙放在其中央，再將剩餘之芋泥填滿壓平，覆上膠膜用TIME 4分 POWER P100取出倒扣在盤子上。
- 註：宴客時可淋上芡汁，較為亮麗好看。

# 簡易操作說明

功 能	操 作 說 明	顯示幕	頁次
消除設定或消除顯示幕	<b>CLEAR</b> 通入電源後，按“CLEAR”鍵 改正“E”或重新設定	“0”或時鐘	3
時 鐘 設 定	<b>CLOCK</b> 時  <b>CLOCK</b> 分  <b>CLOCK</b>	一長蜂聲	3
設定烹調時間及微波出力	<b>TIME</b> 分  <b>POWER</b> P70 P50 P30 P10 <b>START STOP</b>	倒數計時	4
簡易觸控鍵	<div> 1 min. 1:00 P100  2 min. 2:00 P100  3 min. 3:00 P100 </div> 累計至99分 <b>POWER</b> P70 P50 P30 P10 <b>START STOP</b>	倒數計時	4
時 間 鎖 定 (燜)	<b>TIMER HOLD</b> 分  <b>START STOP</b> 功率0%(鎖定)	倒數計時	4
自 動 烹 調 (可設定A1~A4)	<b>AUTO COOK</b> A 1 牛肉 A 2 羊肉 A 3 雞肉 A 4 猪肉  <b>START STOP</b>	重量轉為時間	4
自 動 解 凍 (須設定重量)	<b>DEFROST</b> dEF1 整塊 dEF2 小片  <b>START STOP</b>	重量轉為時間	5
預 約 烹 調	對時 <b>AUTO START</b>  <b>AUTO START</b>  <b>AUTO START</b> <b>START STOP</b>		5
顯 示 自 動 開 始	<b>AUTO START</b> 顯示開始烹調時刻 顯示烹調時間		5
分 段 烹 調	顯示1-STAGE 顯示2-STAGE 顯示3-STAGE 設定指令 直到3-STAGE為止 <b>START STOP</b>	出現“2-STAGE”或“3-STAGE”	5